

InfoStar

PC-Software für die Konfiguration der CompactFlash-Speicherkarte

Kurzanleitung

Verwendungszweck:

Die *InfoStar* PC-Software ermöglicht es, auf einfache und übersichtliche Weise Audio-daten in der gewünschten Anordnung auf die CompactFlash-Karte zu übertragen sowie verschiedene Parameter-Einstellungen per Konfigurationsdatei (*.mpp) für das *InfoStar*-Modul vorzunehmen. Weiterhin können codierte mpm-Audiodateien über diese Software am PC vorgehört werden, bevor sie auf die Speicherkarte übertragen werden.


Hinweis: Die auf den Support-Seiten der InfoStar-Webseite (www.infostar-modul.de) zum Download angebotenen Versionen der PC-Software sind Demo-Versionen, mit denen Sie alle Funktionen testen, nicht jedoch die Speicherkarte erstellen können. Bitte fragen Sie eine Nutzungslizenz für die Vollversion bei unserem Vertrieb an (Adresse am Ende des Dokuments).

Gehen Sie wie folgt vor:

Installieren Sie die Software auf einem PC unter Windows XP, 2000, 98SE oder ME. An den PC muss ein für CompactFlash-Karten geeigneter Card-Reader angeschlossen sein, der die Speicherkarte als Laufwerksbuchstaben darstellt. Bei Laptops ist es alternativ auch möglich, die CF-Speicherkarte mittels geeignetem Adapter in einen freien PCMCIA-Slot zu stecken.

Die zu konfigurierenden mp3- und/oder mpm-Audiodateien müssen sich auf dem PC/Laptop oder in einem von hier aus zugänglichen Netzwerk-Laufwerk befinden.

Starten Sie die Software. Sie sehen nun das Hauptfenster, über das Sie alle weiteren Schritte durchführen können (siehe nächste Seite):




Konfiguration einer Speicherkarte:

1. Wählen Sie im rechten Bereich unter „Laufwerk“ zunächst den Ordner aus, in dem Sie die Audiodateien vorhalten, die auf die Karte kopiert werden sollen. Sie können nun eine oder mehrere Dateien mit der Maus aus dem unteren Dateifenster (1) nach links in die Liste der „Audiodateien“(2) ziehen, oder durch Klicken des Buttons (3) alle Dateien aus dem gewählten Ordner in die Liste der Audiodateien einfügen.
2. In der Liste der Audiodateien (2) können Sie nun die Reihenfolge der späteren Wiedergabe der Dateien durch das *InfoStar*-Modul festlegen, indem Sie jeweils eine Zeile in der Liste markieren und mit Hilfe der Pfeil-Buttons (4) diese Datei an die gewünschte Reihenfolge-Position bringen.

Sie können die in der Liste aufgeführten Dateien (mp3 und auch mpm-Dateien) über den PC anhören, indem Sie auf den Wiedergabe-Button (5) klicken. Dabei können Sie über das „Optionen“-Menü der einstellen, ob nur die jeweils die markierte Datei wiedergegeben wird oder die Wiedergabe automatisch bei der nächsten Datei fortgesetzt wird. Hierdurch können Sie auch die Verkettung der Wiedergabe mehrerer Dateien durch das *InfoStar*-Modul vorab prüfen.

Hinweise: Durch Klicken des Buttons über den Pfeil-Buttons können Sie bei Bedarf die Dateien in der Liste in eine zufällige Reihenfolge bringen. Einzelne oder alle Dateien können Sie mit den Buttons (6) aus der Liste entfernen; hierbei werden die Dateien selbst natürlich nicht gelöscht.

3. Für die Betriebsart „Mode 2“ des *InfoStar*-Moduls ist es weiterhin erforderlich, die Audio-Dateien den Kontakten K1-5 (K5 für Hintergrundmusik-Funktion) zuzuordnen. Die hierfür erforderliche Anpassung des Dateinamens (vgl. Handbuch) nimmt die *InfoStar* PC-Software beim späteren Erstellen der Speicherkarte automatisch vor, wenn Sie in der Dateiliste für die jeweils markierte Zeile über das Auswahlfeld „Kontakt“ (7) der Datei den gewünschten Kontakt zuordnen. Führen Sie diesen Schritt für alle Dateieinträge durch. Für den Betrieb des Moduls in „Mode 1“ ist dieser Schritt nicht erforderlich.
4. Nun können Sie noch weitere Parameter des *InfoStar*-Moduls einstellen. Hierdurch wird beim späteren Erstellen der Speicherkarte automatisch eine Konfigurationsdatei (*.mpp, siehe auch Handbuch) erzeugt und mit auf die Karte kopiert. Die möglichen Einstellungen erreichen Sie über die zweite Reiterkarte „Parameter“ in der Software:



Sie können hier einstellen: die Lautstärke-Balance zwischen linkem und rechtem Kanal, die Geschwindigkeit und den Pegel für die Absenkung über K5 in Mode 1 bzw. die Hintergrundmusik-Lautstärke in Mode 2 (unter „Fade“), sowie die Optionen „Bass boost“ und „Surround sound“ bzw. die Polarität des S-Ausgangs.

5. Wenn Sie die Dateiliste bearbeitet und die Parameter eingestellt haben, wählen Sie im rechten Bereich unter „Laufwerk“ nun die CompactFlash-Karte aus, indem Sie hier den von Ihrem PC/Laptop dafür zugewiesenen Laufwerksbuchstaben wählen. Nun erstellen Sie die Karte durch Klicken des Buttons (8) bzw. durch den Menüpunkt „Datei \ Schreiben“. Hierbei werden die Audiodateien sowie eine mpp-Datei auf die Speicherkarte geschrieben.

Wenn Sie keine mpp-Datei schreiben möchten, können Sie dieses über das „Optionen“-Menü wahlweise deaktivieren.

6. Die gesamte Konfiguration einer Karte können Sie anschließend auf Ihrem PC/ Laptop speichern, indem Sie auf den entsprechenden Button (9) klicken oder den Menüpunkt „Datei \ Speichern unter“ wählen. Hierdurch können Sie später eine oder mehrere weitere identische Karten erstellen, indem Sie eine vorhandene Konfiguration über „Datei \ Öffnen“ erneut aufrufen. Achten Sie jedoch darauf, dass die verwendeten Audiodateien dazu weiterhin an der zuvor gespeicherten Stelle zur Verfügung stehen.

HINWEISE:

- Bitte beachten Sie, dass die verwendete CompactFlash-Speicherkarte zuvor vollständig gelöscht wird. Verwenden Sie hierzu am besten den „Formatieren“-Befehl des PCs. ACHTUNG: Formatieren Sie die Karte unbedingt mit „FAT16“, da sonst keine Wiedergabe durch das *InfoStar*-Modul erfolgen kann.
- Bei häufig neu beschriebenen Speicherkarten sollten Sie diese nach der Formatierung zunächst mit „FF“ vollschreiben. Hierzu halten wir im Supportbereich der *InfoStar*-Webseite zip-Dateien mit 50 MB bzw. 100 MB bereit, die eine bin-Datei mit „FF“ beinhalten. Entzippen Sie je nach Card-Größe eine dieser Dateien auf die Speicherkarte. Anschließend formatieren Sie die Speicherkarte nochmals mit „FAT16“.

www.infostar-modul.de

WOLFGANG BEYER KG

Abt. *Info Star*

Max-Volmer-Str. 29

D-40724 Hilden

Tel. 02103 / 2440 - 0

Fax. 02103 / 2440 - 40

support@wbeyer-kg.de